



Alarmes MEGA

Central Administrativa: 13 3429-1820.

Central IDS

Para Ligar o Alarme

- ✓ Certifique-se que o LED VERDE (READY) esteja iluminado, se não estiver, verifique se todas as portas e janelas com sensores estejam fechadas e que os movimentos tenham cessados nas áreas que possuem Infra Vermelhos;
- ✓ Digitar **#** seguido pelo código do usuário;
- ✓ O indicador ARMADO iluminará (led vermelho) e o indicador audível no teclado soará durante o período de saída.

Para desligar o alarme

- ✓ Digitar **#** seguido pelo código do usuário.

Para anular o setor manualmente

- ✓ Digitar **(*)** seguido do número do setor a ser pulado (ex: **(*)** + 2); o indicador correspondente ao setor iluminará (led amarelo) para indicar que o setor foi pulado.
- ✓ Digitar a senha

Base de Monitoramento 24 horas – 13 3426-4710



Alarmes MEGA

Central Administrativa: 13 3429-1820.

- ✓ Para voltar o setor manualmente, repetir a operação acima; o indicador correspondente ao setor se apagará.

Para criar senha de usuário

- ✓ Digitar **(*)** por 3 segundos, seguido da senha mestre e **(*)**; os leds ARMED (vermelho) e READY (verde) piscarão simultaneamente para indicar que a senha mestre está correta; se a senha estiver errada, o teclado bípica três vezes;
- ✓ Insira a o número do usuário que você deseja criar, seguido de **(*)**;
- ✓ Insira a nova senha de quatro dígitos, e pressione **(*)**.
- ✓ Pressione **#** para sair.
- ✓ Exemplificando como se fossemos cadastrar um usuário 2: **(*)** por 3 segundos + senha mestre + **(*)** + 2 + **(*)** + nova senha + **(*)** + **#** .

Base de Monitoramento 24 horas – 13 3426-4710



Alarmes MEGA

Central Administrativa: 13 3429-1820.

Para apagar uma senha de usuário

- ✓ Os passos são parecidos porém exemplificando será desta forma, pois ao invés da senha iremos digitar (*): 2: (*) por 3 segundos + senha mestre + (*) + 2 + (*) #

Pânico no teclado

- ✓ Digitar a tecla P até que haja uma indicação sonora (aproximadamente 3 segundos).

Para exibir a memória do alarme

- ✓ Quando houver um disparo, o indicador ARMED (led vermelho) estará piscando antes de desativar o sistema. Para saber qual setor foi violado; desarme o sistema e pressione a tecla 0 por 3 segundos até que haja uma indicação sonora. O indicador READY (led verde) irá apagar e o indicador sonoro do teclado soará simultaneamente;
- ✓ Uma luz piscante indicará os setores violados; para limpar a memória do teclado digitar a tecla # .



Alarmes MEGA

Central Administrativa: 13 3429-1820.

Manual de Usuário

CENTRAL IDS

